


# Bedienungsanleitung Deutsch

## Uhrwerke Kaliber



### RONDA normtech

– 788/708

#### Kal. 788/708

- Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum**  
*Sperrfrist für die Kalenderschnellkorrektur von ca. 21.30–24.00 Uhr.*
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
  - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
  - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit**
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
  - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
  - Krone zurück in Position I drücken.

#### Kal. 788/708

##### Einstellung Mondphasenanzeige

*Für die Einstellung der Mondphasenanzeige ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden.*

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen, bis die aktuelle Mondphasenanzeige erscheint.
- Krone zurück in Position II drücken und über die Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.
- Krone zurück in Position I drücken.

#### Vollmonddaten

	2016	2017	2018	2019	2020
JAN	24	12	02/31	21	10
FEB	22	11		19	09
MAR	23	12	02/31	21	09
APR	22	11	30	19	08
MAY	21	10	29	18	07
JUN	20	09	28	17	05
JUL	19	09	27	16	05
AUG	18	07	26	15	03
SEP	16	06	25	14	02
OCT	16	05	24	13	01/31
NOV	14	04	23	12	30
DEC	14	03	22	12	30

**Kal. 788:**  
Batterietyp: 362/SR721SW

**Kal. 708:**  
Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat

